

Karta konserwacji produktów wykonanych z kamienia naturalnego

Forniry kamienne to wyjątkowo trwałe i odporne na uszkodzenia materiały. Jednak bez regularnej pielęgnacji ich estetyka może ulec pogorszeniu – powierzchnia może matowieć, ulegać zarysowaniom i stawać się bardziej podatna na zabrudzenia. Ze względu na swoją naturalną strukturę mogą też gromadzić zabrudzenia w szczelinach oraz chłonać wilgoć, co może prowadzić do degradacji kamienia. Aby temu zapobiec, niezbędne jest stosowanie odpowiednich impregnatów. Regularnie konserwowany kamień jest łatwy do czyszczenia i zachowuje swoje unikalne piękno przez wiele lat.

Czyszczenie kamienia naturalnego

Podstawą pielęgnacji kamienia jest regularność, która zapobiega powstawaniu głębszych zabrudzeń i minimalizuje ryzyko plam i zarysowań. Zaleca się delikatne czyszczenie przy użyciu lekko wilgotnej, miękkiej szmatki z mikrofibry, zwilżonej roztworem ciepłej wody i łagodnego detergentu, np. płynu do naczyń. Do pielęgnacji najlepiej stosować środki o neutralnym pH (ok. 7).

Impregnacja kamienia naturalnego

Częstotliwość impregnacji zależy od kilku czynników:

- intensywności użytkowania powierzchni kamiennej,
- rodzaju kamienia naturalnego,
- jakości zastosowanego impregnatu.

Zalecamy przeprowadzanie impregnacji co 2-3 lata, przy czym pierwszą impregnację najlepiej wykonać bezpośrednio po montażu lub przed intensywnym użytkowaniem.

Przykład impregnatu: Impregnat do kamienia FILA W68.

Zastosowanie:

- Do impregnacji surowego i antykowanego kamienia naturalnego, np. marmuru, granitu, trawertynu, wapienia i łupków.

- Do ochrony porowatych i chłonnych podłoży, takich jak cegła, cotto i beton.
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Właściwości:

- Zmniejsza chłonność podłoża, nie zmieniając jego wyglądu.
- Chroni przed plamami pochodzenia wodnego i oleistego.
- Ułatwia codzienną pielęgnację.
- Gotowy do użycia – nie wymaga rozcieńczania.
- Wnika głęboko w strukturę materiału, zapewniając długotrwałą ochronę.
- Paroprzepuszczalny i odporny na działanie czynników atmosferycznych.

Sposób aplikacji:

1. Przed impregnacją dokładnie oczyścić powierzchnię – zabrudzenia pokryte impregnatem będą trudne do usunięcia.
2. Nanieść niewielką ilość impregnatu za pomocą wałka gąbkowego, lekko nasączonego preparatem.

Uwaga: każdy zaciek może być widoczny, dlatego należy unikać nadmiernego nasączenia wałka.

Przestrzeganie powyższych zaleceń pozwoli zachować walory estetyczne i użytkowe kamienia naturalnego na długie lata.